

RF SARJAN LÄHETIN SR1009-SARJAN VASTAANOTTIMILLE



Yhteensopiva mm:

- SR1009CS (kaikki versiot)
- SR1009FA (kaikki versiot)
- SR1009CC
- jne

Ominaisuudet

- Yhteensopiva SR1009-sarjan vastaanottimien kanssa (langaton ohjaus). Yhden värin ohjaus (yleensä valkoinen). Voidaan myös parittaa useampikanavaisen SR1009-sarjan vastaanottimen kanssa (esim. nelikanavainen SR1009FA, jossa nimellinen ohjaus on väreille RGBW), jolloin lähetin ohjaa kaikkia kanavia yhtäaikaan. Näin saat nelikanavaisen ohjaimen (kasvattaa lähtötehoa) yhdelle värille.
- Valojen sytytys ja sammutus pehmeästi. Ei vilkuntaa.
- Erittäin mukava ja yksinkertainen käyttö.
- SR2833S painikemapissa vain yhden alueen ohjaus.
- Himmennysalue 0,1...100% ja valojen päälle / pois päältä kytkentä.
- Himmennystasoa 256 kpl. Säätimissä on logaritminen säätökäyrä seuraten näköaistin toimintaa. Muistaa viimeisen himmennystason.
- Tuotteen mekaaniset mitat: halkaisija 38,5 mm ja korkeus 14,7 mm
- Toimii 3 V paristolla (CR2025).
- Toimintataajuus 434MHz / 868MHz.
- Kotelointiluokka IP20.
- Käyttölämpötila -20...+50 astetta.
- Väri: valkoinen.

Kiinnitys ruuveilla tai esim. kaksipuolisella teipillä.



Tuotteen taustapainatus.

ASENNUS JA KYTKENTÄ

- Asennetaan pinta-asennuksena. Mukana kaksipuoleinen teippi.
- Ei saa asentaa suoraan auringonvaloon tai suoraan alttiiksi kosteudelle. kuten sateelle.
- Tuotteella voidaan ohjata useita SR1009-sarjan vastaanottimia yhtäaikaan. Jos vastaanottimessa on langallinen painikemappi, sitä voi käyttää langattoman RF lähettimen kanssa yhtäaikaan.
- Noudata vastaanottimen asennuksessa sen asennusohjetta.

RF LÄHETTIMEN JA VASTAANOTTIMEN PARITUS

- Yhden vastaanottimen (SR1009-sarjan) kanssa voidaan parittaa maksimissaan kahdeksan eri lähettäjä eli langatonta kauko-ohjainta.
- Kytke virta SR1009-sarjan vastaanottimeen.
- Paina SR1009-sarjan vastaanottimen "Learning Key" nappia.
- Paina kaukosäätimen nappia 5 sekunnin sisällä Learning Key:n painamisesta.
- Vastaanotin vilkauttaa valoja parituksen vahvistamiseksi.
- Voit parittaa seuraavan vastaanottimen samalla tavalla, aloita sen "Learning key" napin painalluksella.

PARITUKSEN PURKU

- Paina Learning Key:tä muutaman sekunnin ajan, kunnes valot vilkahtavat ja jäävät palamaan.
- Parituksen purku poistaa kyseiseen vastaanottimeen paritettujen kaikkien lähettimien parituksen samalla kertaa.

KÄYTTÖ

- Sytytä ja sammuta valot painamalla lyhyesti nappia. Valot syttyvät ja sammuvat pehmeästi. Valot syttyvät viimeiseen himmennystasoon, joka oli valittuna ennen valojen sammuttamista.
- Himmennys. Kun valot ovat syttyneet täyteen kirkkauteen, voit säätää valojen valotehoa ylös ja alas pitämällä nappia pohjassa.

MUUTA

- Tarkista tuotteen takuu-aika ja -ehdot maahantuojan kotisivuilta www.limic.fi.
- Pariston vaihto. Paristokotelo on lähetinmodulin takana. Avaa paristokotelon kansi liittämällä sitä sivulle. Vaihda paristo uuteen ja sulje kansi.